

思うように動作しない時 修理に出す前にもう一度確かめてネ!

症状	原因	処置
正常な動作をしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が古くなっている。</li> <li>●電池が正しく入っていない。</li> <li>●ウエイクアップスイッチがOFFになっている。</li> <li>●チャーミーが正常に動作していない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新しい電池と交換する。</li> <li>●電池を正しく入れなおす。</li> <li>●ウエイクアップスイッチをON1かON2にする。</li> <li>●ウエイクアップスイッチを一度OFFにして、数秒後に再びON1にする。</li> </ul>
ON1の時 ON1にした時目が光りっぱなしになってしまう。 左右の手/リバー/ヘッドボタンを押しても目が光らない(録音できない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウエイクアップスイッチがON1になっていない。</li> <li>●録音時間がオーバーしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウエイクアップスイッチをON1にする。</li> <li>●ウエイクアップスイッチをON2かOFF(この場合今まで録音した声は消えてしまいます)にする。</li> <li>●ウエイクアップスイッチをON2にする。</li> <li>●ミニプラグをはずす。</li> </ul>
ON2の時 録音した声が出てこない ON2にした時、音が出たり、目が光りっぱなしになってしまう。 左右の手/リバー/ヘッドボタンを押した時、変な音が出たり、目が光りっぱなしになってしまう。 送信機で全くコントロールできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウエイクアップスイッチがON2になっていない。</li> <li>●スピーカージャックにミニプラグが接続されている。</li> <li>●ヘッドボタンに何も録音されていない。</li> <li>●録音していない部分が押されたとき。</li> <li>●2つ以上の部分が同時に押されたとき。</li> <li>●ウエイクアップスイッチがON2になっていない。</li> <li>●送信機の電池が古くなっている。</li> <li>●送信機の電池が正しく入っていない。</li> <li>●送信機のPOWERスイッチがOFFになっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウエイクアップスイッチをON1にして、ヘッドボタンに録音する。何も録音したくないときはヘッドボタンを一度おす。</li> <li>●ウエイクアップスイッチをON1にして、各部分に録音する。何も録音したくない時はヘッドボタンを一度おす。</li> <li>●ウエイクアップスイッチをON1にし、再ON2にする。</li> <li>●ウエイクアップスイッチをON2にする。</li> <li>●送信機の電池を交換する。</li> <li>●送信機の電池を正しく入れなおす。</li> <li>●送信機のPOWERスイッチをONにする。</li> </ul>
正常なコントロールができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●送信機または、チャーミーの電池が古くなっている。</li> <li>●妨害音波が入っている。</li> <li>●チャーミーに正常な音波が届いていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新しい電池と交換する。</li> <li>●場所をかえる。</li> <li>●送信機を先をチャーミーにおける。</li> </ul>
ジャックにラジカセを接続しても音がでない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウエイクアップスイッチがOFFになっている。</li> <li>●ラジカセの電池が古くなっている。</li> <li>●ラジカセのスイッチがPLAYになっていない。</li> <li>●ラジカセのボリュームがしぼられている。</li> <li>●ジャックの接触不良。</li> <li>●抵抗入りコードを使用している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウエイクアップスイッチをON1かON2にする。</li> <li>●ラジカセの電池を交換する。</li> <li>●ラジカセのスイッチをPLAYにする。</li> <li>●ラジカセのボリュームをあげる。</li> <li>●プラグをジャックに差した状態で、プラグを回転させてみる。</li> <li>●抵抗ナシコードを使用する。</li> </ul>

### アフターサービスのご案内

このたびは、「チャーミー」をお買い上げいただきましてありがとうございました。ご愛用いただきます機器が、その機能を、十分に発揮し、出来る限り永く継続するように、お客様の立場で細心の注意を払い、品質管理及び維持に努力し、ご案内にお応えしたいと考えております。

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記へご連絡ください。

宛先：〒124 東京都葛飾区立石7-9-10

株式会社トミー

お客様サービス係 チャーミー担当

TEL 03(693)1031(大代表)

#### ●営業所住所

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎0222(62)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市中区東区泉2-28 24ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市東区南替町1-12日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒730 広島市東区光町2-6 34広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7661

●チャーミーは精密機械ですので、お買い上げ時の箱などを保存し、ご輸送時にはこれら必ず用いて、完全包装の形にしてくださいようお願いいたします。

**TOMY**



発売元 株式会社トミー

製造元 トミー工業株式会社

住所 〒124 東京都葛飾区立石7-9-10

☎03(693)1031(代表)

# チャーミー ガイド CHARMMY GUIDE 遊び方解説書



あなたのメッセージをチャーミー語で伝えます。  
超音波でおしゃべりチャーミー  
超音波についてくる、おしゃべりチャーミー

**OMNIBOT**  
ULTRASONIC CONTROL/RECORDING ROBOT


# Charmmy

チャーミー



# CHARMMY BODY CHECK

ボクのからだを、このような名前でごんでネ!



## ●チャーミーの身上調査で～す。

身長……26.5cm  
 体重……約1.3kg  
 ハッピートレイを使つての持ち運び  
 …約300g


## ●チャーミーエネルギー(動力源)

チャーミーエネルギー……単1乾電池4本(別売)  
 ウルトラスニック コントローラー……006P乾電池1本  
 操縦範囲…半径3m以内 9V(別売)

●チャーミーは室内専用ですので屋外では遊ばないでください。特にジャリ道等、砂、石の多い場所では絶対に使用しないでください。屋外で遊ばれて故障が発生した際の修理は有償となりますのでご注意ください。

## 注意事項

●チャーミーを操作する時は、かならずウルトラスニック コントローラーをチャーミー本体に向けてコントロールしてください。チャーミー本体は超音波でコントロールされますので、近くで超音波が出ていると動くことがありますのでご注意ください。(例)チャーミーの近くでお金をジャラ、ジャラ鳴らしたときなど。



●ウルトラスニック コントローラー(ULTRASONIC CONTROLLER) ボクをよびたいとき、動かしたいとき前進・後進・右まわり・左まわりの合わせて5つの動作をコントロールできます。

●スピーカージャック(SPEAKER INPUT) スピーカージャックにラジカセをつなぐと、音楽を聞くこともできます。\*スピーカージャックを使っているときは録音した声はなりません。

●ウェイクアップスイッチ(WAKE UP SWITCH) ON1……声を録音するときモードです。ON2……あなたの声をチャーミーで話します。



●両手首を内側に90度まわしてハッピートレイをセットすれば、そうだとナァ……約300g(平らな場所)のものまで運ぶことができますよ。



●ハッピートレイ(TRAY) 右手・左手にセットすると約300g(平らな場所)までのものを運ぶこともできます。



●チャーミーラック(チャーミーラック ミニプラク ジャック付)別売 チャーミーラックをセットすればコップやラジカセがセットできます。

## 右手・左手の使い方



●右手・左手両方とも270度まわります。(3段階にクリックストップします。)



●手首は両方とも内側に90度まわります。



●手先のフリップはメッセージカードをはさんで、小さくて軽いものなら持つことができます。

# CHARMMY ENERGY

ボクのことわかったカナ? 今度はいよいよボクを動かしてみよう

## ●チャーミー(本体 動力用)


チャーミーの底プラを図のように開けてください。ボクは単1乾電池4本(別売)が大好きです。⊕⊖の方向を間違えないようにセットしてネ。



\*電池をセットする時リボンに電池の接点が入らないようにご注意ください。

## ●ウルトラスニックコントローラー(送信機用)

ウルトラスニック コントローラーの裏プラを図のようにスライドして開けてください。006P乾電池1本(別売)を⊕ ⊖の方向を間違えないようにセットしてネ。





# CHARM POINT 1

## チャームポイント1

あなたのメッセージを  
チャーミー語で伝えます。  
さあ、みんなをビックリ  
させちゃお〜っ!



今日からあなたもチャーミー語しましょ。

### 録音のしかた

①ポクのウェイクアップスイッチをON1にしてネ。ヘッドボタン・右手・左手・チャーミーバンパーの4ヶ所で合計約25秒間声を録音することができます。(録音するときは好きな場所を押してつけてください。)

②録音するときはポクから20〜30cmはなれて、4ヶ所の中で好きな場所を押しながら録音してネ。録音中(押しつけているときは)はひとみが光りますが、ひとみが消えたら録音時間の終わりです。(ウェイクアップスイッチをOFFにすると録音は消えてしまいます。)

### 再生のしかた

①ポクのウェイクアップスイッチをON2にして、録音したメッセージの聞きたい場所(ヘッドボタン・右手・左手・チャーミーバンパーの4ヶ所)から選んで押してネ。チャーミー語でメッセージを話します。(バンパーを押すと走行します。)

②ウェイクアップスイッチをON2にすると同時にヘッドボタンに録音したメッセージが再生されます。このときウルトラソニックコントローラーによって走行コントロールもできますヨ。

\*ヘッドボタン・右手・左手・チャーミーバンパーへの録音配分は自由ですが、録音時間が残っているにもかかわらず使用しなかった場所もかならず一瞬押して録音してください。再生時に正常に動作しない場合があります。



\*チャーミー語は、早くても再生されますので録音はゆつくりしゃべってください。

# CHARM POINT 2

## チャームポイント2

ウルトラソニックセンサーでいつでも、あなたのおともをします。呼びよせたり...何かを運んだり...できますヨ。



ポクを動かしてみよう!

### FOLLOWでの操作

①ポクのウェイクアップスイッチをON2にして、ウルトラソニックコントローラーのPOWERをON、FOLLOWスイッチをONにするとヘッドボタンで録音したメッセージを再生しながら、どこまでもあなたについていきますヨ。この時ウルトラソニックコントローラーのヘッド部はポクの方向に向けてネ。



\*ウルトラソニックコントロールを約1分間使用しないと、ヘッドボタンに録音したメッセージを再生し身体を左右にふってウェイクアップスイッチがONになっていることを知らせます。(チャーミーは淋しがり屋です。ひとりぼっちにしないであらう。)

### ウルトラソニックコントローラーでの操作

①ポクのウェイクアップスイッチをON2にして、ウルトラソニックコントローラーのPOWERをONにして各方向キーで操作することができますヨ。各ボタンを押すとその方向に走行します。



\*走行中、前進のときは、両目がひかり、右まわりのときは右目、左まわりのときは左目がひかりますヨ。

# CHARM POINT 3

## チャームポイント3


チャーミーラックとラジカセで、チャーミーといっしょにMUSIC TIME! ステキな仲間と今夜はおどろあかさうヨ!



チャーミーのかわいいアクセサリ

### チャーミーラックセット(別売)の取り付け方。

●図のようにポクにチャーミーラックをセットすると、ラジカセやコップなどがセットできるんだ! あなたのアイデア次第でイメージアップ!



### チャーミーラックでミュージックタイム!

●ポクのウェイクアップスイッチをON2にして、別売りのチャーミーラックの中に入っているミニプラグジャックをラジカセとスピーカージャックにつなぐとここはもうチャーミーサウンドの世界へタイムスリップ!

### チャーミーサウンドの世界を楽しもう!

●ラックにラジカセを取りつけて、つなぐとチャーミーサウンドの始まりです。ウルトラソニックコントローラーのFOLLOWスイッチをONにしてコントローラーを左右にふると、音楽に合わせてチャーミーがいっしょにダンスをします。



### モチやうチャーミー人気者!

お店のおしゃべりマスコット、モチやうことまちがいなし!



### まだまだあるヨ。

## チャームポイント!

チャーミー語で伝言しちゃう! メモなんかいらないよ、伝言はポクにオマカセ。



### ひょうきんチャーミー新登場!

ポク、お金大好き、お金の音によっていきます。




### チャーミーラックで役立ちます!

チャーミーラックを付ければコップやえんぴつ立てにもなるんだ。



いつも元気さッ。カベなんかなんのその! ポクのチャーミーバンパーで障害物もよけちゃうヨ。



●まだまだあるチャームポイントは、あなたのまわりで見つけてみよう。



贈り物

# チャーミーからの プレゼント！

チャーミーから  
あなたにプレゼントです。

ESJDN(16部)ESJDNを1つ1つ切ってください




チャーミーといっしょに  
お金をためようヨ！





●売り場でのPOPカード  
としてお使いください。

贈り物



超音パッフォーマンスロボ

OMNIBOT!  
ULTRASONIC CONTROL HEADPHONE ROBOT  
Charmmy  
チャーミー

標準小売価格

円

TOMY